







安卓优化版用户手册

优化版 DPT 新增功能：

按下设备顶部的主页键，屏幕出现功能菜单；
按下屏幕右侧悬浮按钮，屏幕出现控制按钮。



- 隐藏控制按钮---> 
- 安卓返回按键---> 
- 打开APP列表---> 
- 刷新屏幕显示内容---> 
- APP上下翻页功能，支持音量翻页---> 
- 扩展功能---> 

(功能菜单及控制按钮说明)

使用说明：

1.安装和使用第三方软件

- 打开 Eink 设置->USB 存储，将 DPT 连接至电脑，拷贝 APP 至 USB 存储，并在电脑上退出 USB
 - 打开文件浏览器，选择 内部存储器->USB 存储.文件中转，就可以安装需要的 APP
 - 打开应用，按+号图标可以添加和启动需要的 APP
- 注：另外可以使用 OTG U 盘和网络浏览器安装第三方 APP

2.使用 SONY 客户端传输文档

- 打开 Eink 设置->DigitalPaperApp 客户端，将 DPT 连接至电脑
 - 使用 SONY 电脑端软件与 DPT 建立连接
- 注：如果使用系统自带 PDF 阅读器，需要用电脑客户端传输 PDF 文档，不支持通过 U 盘拷贝 PDF 文档。
- 使用帮助：<http://www.sony.net/cn/dpt-rp1/help>
电脑客户端下载：<http://www.sony.net/cn/dpapp>

3.调整系统字体大小

- 打开 Eink 设置->显示尺寸，有“原始”、“中等”和“高”三个选项
- 如果使用第三方 APP，可以选择“中等”或者“高”选项，字体会相应放大
- 如果一直使用 SONY 原生功能，可以将显示尺寸设置为原始

4.恢复系统

有两个方法恢复系统至初始状态：
使用 Eink 设置中的恢复系统功能，恢复预装的 APP 及相关设置；
使用原生设置中的初始化电子纸功能，恢复至出厂设置。恢复后需要通过 SONY 电脑客户端配置系统待机时间，否则系统不会自动待机。
建议使用 Eink 设置恢复系统，避免重新配置系统。

5.校准手写笔

恢复系统或首次使用需要校准手写笔。打开设置->本机设置 ->笔尖位置调整，按照步骤进行调整即可。

6.固件更新

安卓优化版已经屏蔽了官方固件升级，即不会更新官方系统。我们提供了固件更新，具体可以咨询卖家。